



# Manuel de l'utilisateur



# ABPMpro



### Fabricant

### SOMNOmedics GmbH Am Sonnenstuhl 63 D-97236 Randersacker Téléphone : (+49) 931 / 35

90 94 - 0 Fax : (+49) 931 / 35 90 94 - 49 Courrier électronique : info@somnomedics.de Internet : www.somnomedics.de



SOMNOmedics.



### Index

Index		3
1 Ir	ntroduction	5
1.1	Champ d'application	5
1.2	Signification des symboles dans ce manuel	5
2 A	propos de l'ABPMpro	6
2.1	Modèle et numéro de l'appareil	7
2.2	Contrôles	9
2.3	Configuration	9
2.4	Utilisation prévue	10
2	.4.1 Utilisation médicale prévue	10
2	.4.2 Utilisateurs et contexte d'utilisation	10
2	.4.3 Patients	11
2	.4.4 Indications	11
2	4.6 Effets secondaires	12
_		
3 C	onsignes de sécurité, avertissements, mises en garde et mesures à prendre	13
4 P	réparations logicielles	15
4.1	Exigences du système	15
4.2	Installation du logiciel ABPMpro	15
4.3	Mise à jour du logiciel	
5 U	tilisation de l'ABPMpro	22
5.1	Initialisation	22
5.2	Application de l'ABPMpro et de ses capteurs	25
5	.2.1 Application du dispositif de base	25
5	.2.2 Application du capteur ECG externe	26
5	.2.3 Application du capteur de profondeur (ABP510 et ABP510R)	27
5.3	Lancement de la mesure	
5	.3.1 Précautions à prendre avant de commencer une mesure	28
5	.3.2 Lancement d'une mesure	29
5.4	Transfert des données vers le PC	31
6 A	BPMpro Software	
6.1	Ouverture d'une mesure	
6.2	Adapter et analyser une mesure	35
6.3	Générer un rapport	41
6.4	Analyse ECG	44

Medizinische	Geräte	für	Schlafdiaanostik	und	-therapie
1110 01111 10 0110				-	

Me	adizinische Geräte für Schlafdiagnostik und -therapie	SOMNO
	11 Analyza de la fráguence cordigave	medics
0.4	4. I Analyse de la frequence cardiaque	44
7 M	essages d'erreur et résolution des problèmes	46
8 Er	ntretien et désinfection	48
8.1	Entretien	48
8.2	Nettoyage et désinfection	
8.3	Utilisation de la batterie interne	49
8.4	Exigences essentielles	49
9 Se	ervice	50
9.1	Caractéristiques techniques ABPMpro	
9.2	Durée de vie	
9.3	Conditions d'utilisation, de stockage et de transport	51
9.4	Informations sur la CEM	51
9.5	Dysfonctionnement	53
9.6	Garantie	53
9.7	Mise au rebut des pièces d'application et/ou de l'ABPMpro	53
9.8	Accessoires et pièces de rechange	54
9.9	Notes	55



### **1** Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit auprès de SOMNOmedics. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Nous acceptons à tout moment les suggestions visant à améliorer les caractéristiques fonctionnelles de l'appareil et le mode d'emploi. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Vous pouvez nous contacter en utilisant l'une des méthodes énumérées ci-dessous.



Notre ligne d'assistance téléphonique offre une aide et des conseils compétents tout au long de la journée :

24 heures sur 24, 7 jours sur 7+49 (0) 9 31 / 35 90 94 994\*



Par fax, vous pouvez toujours nous envoyer un message rapidement :

+49 (0) 9 31 / 35 90 94 49



Par courrier électronique, vous pouvez également nous communiquer votre demande par écrit à tout moment : <u>service@somnomedics.de</u>



Le login de service de notre site web <u>www.somnomedics.de</u> vous permet d'accéder gratuitement aux dernières mises à jour du logiciel.

Malheureusement, pour des raisons techniques, il peut arriver qu'une panne de réseau se produise et que l'employé responsable ne soit pas immédiatement joignable. Dans ce cas, vous serez redirigé vers notre boîte aux lettres. Veuillez laisser un message avec votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler dès que le réseau sera rétabli.

### 1.1 Champ d'application

Ce manuel d'utilisation est destiné à l'ABPMpro (ABP050) et à tous ses accessoires.

Le strict respect du mode d'emploi est une condition préalable à l'utilisation conforme et sûre de l'appareil.

### **1.2 Signification des symboles dans ce manuel**

Indiq éven
Ce sy perte

Indique un indice ou un conseil. Ce symbole fournit une assistance en cas de problèmes éventuels lors de l'utilisation de l'ABPMpro.

Ce symbole d'avertissement indique un danger potentiel pour les patients, les biens ou la perte de données.

### 2 À propos de ABPMpro

L'ABPMpro se compose du matériel suivant :

- Enregistreur ABPMpro avec accéléromètre et capteur de position intégrés ;
- Brassard de pression artérielle brachiale (3 tailles disponibles pour s'adapter à la taille du bras du patient) avec capteur ECG à 1 canal intégré ;
- En option : capteur ECG à 3 canaux ;
- En option : capteur de profondeur ;

Selon la configuration du capteur, l'enregistreur peut agir comme un :

- 1. Moniteur de tension artérielle ambulatoire oscillométrique d'une durée maximale de 40 heures
  - 2. Enregistreur de pression artérielle ambulatoire en continu sur 24 heures ;
  - 3. Enregistreur ECG de longue durée à 3 canaux ;
  - 4. Mélange des options ci-dessus.



Image 2-1 : Face avant d'ABPMpro





Image 2-2 : Face inférieure ABPMpro



Image 2-3 : Electrode ECG intégrée dans le brassard

### 2.1 Modèle et appareil numéro

Veuillez vous assurer, dès réception de l'appareil, que celui-ci n'est pas endommagé et que les accessoires commandés sont inclus, conformément au bordereau de livraison. Le nom du modèle figurant sur l'étiquette du produit (au dos de l'appareil) doit être ABPMpro et le numéro de référence ABP050.



Image 2-4 : Etiquette du produit ABPMpro



Etiquette du produit ABPMpro	- Informations, symboles, icônes et classification sur cette étiquette	
		1

8	Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de commencer à travailler avec l'ABPMpro.
KW01 2022	Le fabricant est imprimé à droite de ce symbole, sous la semaine et l'année de fabrication.
REF	Numéro de référence
SN	Numéro de série
Ť	L'appareil est conforme à la classe de protection BF
	Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères
CE	Le marquage CE indique que l'appareil est conforme à toutes les directives européennes applicables et qu'il a été déclaré conforme par le fabricant. Le numéro est la référence de l'organisme notifié.
IP22	Cet appareil est conforme à la classe de protection IP 22 (protection contre les gouttes d'eau).
int. 🛲 3,6V 0,5A	Spécification de la tension de fonctionnement interne et de la consommation d'énergie
ext. 🛲 5,0V 1,1A	Spécification de la tension de fonctionnement externe et de la consommation d'énergie



Image 2-5 : Manchette de l'étiquette du produit

### Etiquette du produit Brassard ABPMpro - Informations, symboles, icônes et classification sur cette étiquette

	Le fabricant a imprimé à droite de ce symbole	
REF	Numéro de référence	
CE	Le marquage CE indique que l'appareil est conforme à toutes les directives européennes applicables et qu'il a été déclaré conforme par le fabricant. Le numéro est la référence de l'organisme notifié	





Image 2-6 : Symboles sur l'alimentation ABPMpro

### Symboles importants sur l'alimentation ABPMpro modèle GTM46101-1005-USB

	Le fabricant GlobTek a imprimé à droite de ce symbole
$\sum$	Le bloc d'alimentation est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement
	Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères
	L'alimentation répond aux exigences de la classe de protection II et ne nécessite aucune connexion de conducteur de protection supplémentaire.
CE	Le marquage CE indique que l'appareil est conforme à toutes les directives européennes applicables et qu'il a été déclaré conforme aux spécifications du fabricant.

### 2.2 Contrôles

Bouton	Fonction
	Marche/Arrêt et confirmer
11	Touche de défilement et marqueur de patient

### 2.3 Configuration

L'ABPMpro se compose du matériel suivant :

- Enregistreur ABPMpro avec accéléromètre et capteur de position intégrés ;
- Brassard de pression artérielle brachiale (3 tailles disponibles pour s'adapter à la taille du bras du patient) avec capteur ECG à 1 canal intégré ;
- En option : capteur ECG à 3 canaux ;
- En option : capteur de pléthore (led) ;

Selon la configuration du capteur, l'enregistreur peut être utilisé comme :

- 1. Enregistreur oscillométrique ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures ;
- 2. Enregistreur de mesure de la pression artérielle ambulatoire continue sur 24 heures ;
- 3. Enregistreur ECG 24 heures à 3 canaux.

### 2.4 Utilisation prévue

### 2.4.1 Usage médical prévu

L'ABPMpro est un appareil portable permettant d'enregistrer des signaux physiologiques. L'ABPMpro est utilisé comme appareil de mesure de la pression artérielle à long terme et comme appareil ECG à long terme.

### 2.4.2 Utilisateurs et contexte d'utilisation de

L'ABPMpro est un appareil portable qui se porte sur la partie supérieure du bras à l'aide d'un brassard et qui sert d'enregistreur oscillométrique de la pression artérielle ambulatoire sur 24 heures.

L'ABPMpro se compose du matériel suivant :

- Enregistreur ABPMpro avec accéléromètre et capteur de position intégrés ;
- Brassard de pression artérielle brachiale (3 tailles disponibles pour s'adapter à la taille du bras du patient) avec électrodes ECG intégrées
- En option : capteur ECG à 3 canaux
- En option : Capteur de pléthysmogramme (LED)

L'ABPMpro enregistre, accumule et stocke les données suivantes :

- Pression artérielle systolique, diastolique et moyenne basée sur l'oscillométrie
- Pouls (basé sur des mesures oscillométriques)
- ECG continu à 1 canal
- Activité motrice continue
- Position continue du corps
- Tension de la batterie
- Courbe de pression

En option, les données suivantes peuvent être enregistrées :

- Onde pulsée continue
- ECG continu à 3 canaux et impédance cardiaque

Les données enregistrées par l'enregistreur ABPMpro en combinaison avec la suite logicielle ABPMpro fournissent :

- L'état de veille et de sommeil est déterminé par la position et l'activité,
- la fréquence cardiaque dérivée des capteurs ECG,
- position du corps en fonction de l'ECG ext. et de la position du corps en fonction de la position du corps en fonction de l'ECG ext.
- fréquence respiratoire basée sur l'ECG ext.

Données facultatives :

- Temps de transit du pouls (PTT) dérivé de l'ECG et du signal de pléthore,
- La vitesse de l'onde de pouls est calculée à partir du PTT (par un algorithme breveté et validé), ce qui permet d'obtenir en continu la pression artérielle systolique, diastolique et auriculaire moyenne,
- PEP (période de pré-éjection) basée sur l'ECG ext.
- L'analyse de l'onde de pouls permet de déterminer la pression artérielle systolique et diastolique centrale.

Le professionnel de la santé effectuera la première application de l'appareil, expliquera l'application au patient et observera ensuite la première mesure de la pression artérielle. Une fois la première mesure effectuée avec succès, l'enregistreur lance automatiquement le programme sélectionné.

Le groupe d'utilisateurs d'ABPMpro comprend le personnel médical et les patients eux-mêmes. Le groupe du personnel médical comprend les médecins et leurs assistants médicaux. Les médecins seuls peuvent effectuer l'évaluation, y compris le diagnostic et le rapport. Les activités énumérées ci-dessous peuvent être déléguées sous la direction et la responsabilité du médecin.

Personnel médical :

- initialiser la mesure en sélectionnant le montage et la durée de la mesure
- définition et saisie des données du patient, affectation à l'appareil
- mettre en place l'appareil et les capteurs avant le début de la mesure
- demander au patient de mettre l'appareil et les capteurs en place
- début de la mesure et de l'étalonnage de la pression artérielle continue
- le retrait de l'appareil et des capteurs après la fin de la mesure
- le transfert des données de l'ABPMpro vers le PC d'analyse.

#### Patient :

- connexion de l'appareil et du capteur
- le dispositif de base (sans application de capteur) peut être retiré pendant une courte période pour, par exemple, prendre une douche
- retirer l'appareil et les capteurs après la fin de la mesure

### 2.4.3 Les patients

L'ABPMpro et ses accessoires ne peuvent être utilisés que sur des patients âgés de 12 ans et plus. Il ne peut être utilisé que sur une peau intacte.

#### 2.4.4 Indications

L'appareil permet des mesures à long terme de la pression artérielle et de l'ECG jusqu'à une durée de 24

CIM - 10	Description
I 10	Hypertension essentielle (primaire)
I 11.9	Cardiopathie hypertensive sans insuffisance cardiaque
I 20.8	Autres formes d'angine de poitrine
I 95.1	Hypotension orthostatique
R 03.0	Pression artérielle élevée, sans diagnostic d'hypertension
R55	Syncope et collapsus
Z01.30	Prise en charge de l'examen de la pression artérielle sans résultat anormal
Z01.31	Prise en charge de l'examen de la pression artérielle avec résultats anormaux

heures. Les indications pour l'utilisation de l'ABPMpro sont les suivantes :

Les indications pour l'utilisation de l'ABPMpro sont, entre autres, les suivantes :

CIM - 11	Description
BA00-BA04	Maladies hypertensives
BA20-BA2Z	Hypotension

### 2.4.5 Contre-indication et exclusions

Le dispositif ne doit pas être utilisé sur des patients de moins de 12 ans.

Si les accessoires, tels que les capteurs, ne sont pas appliqués conformément aux spécifications, il n'est pas possible de garantir un résultat de mesure correct. En particulier dans le cas des enfants, l'application des capteurs et l'évaluation finale de la mesure doivent être effectuées en tenant compte de cette circonstance.

Dans le cas des enfants, les mesures ne peuvent être effectuées que sous surveillance.

Le système est exclusivement destiné à des applications de diagnostic ou à une source de données pour établir un diagnostic. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes de maintien en vie et de surveillance. L'utilisation de l'ABPMpro et de ses accessoires est exclue pour les patients nécessitant une surveillance et des soins intensifs.

L'ABPMpro ne doit donc pas être utilisé indépendamment ou en combinaison avec un autre produit comme système de survie ou de surveillance. Il n'y a aucune revendication de compatibilité avec un équipement d'imagerie diagnostique. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans l'environnement des services d'urgence conformément à la norme IEC 60601-1-12.

L'appareil ne doit pas être utilisé avec du matériel chirurgical HF.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des contrôleurs physiologiques en boucle fermée

conformément à la norme IEC 60601-1-11. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un

environnement à rayons X.

Ne pas utiliser l'appareil sur des patients ayant des pompes d'assistance ventriculaire à débit continu, des shunts de dialyse, des plaies chirurgicales récentes et des lymphœdèmes.

Les arythmies cardiaques existantes peuvent entraîner des mesures inexactes de la pression artérielle. L'évaluation relève de la responsabilité du médecin.

#### 2.4.6 Effets secondaires

En raison de la pression exercée sur le bras, le brassard et ses capteurs peuvent provoquer des points de pression sur la peau. Ces points disparaîtront avec le temps.

Les électrodes ECG peuvent également provoquer des rougeurs de la peau et/ou des irritations cutanées, qui disparaîtront avec le temps.

## 3 Consignes de sécurité, avertissements, mises en garde et mesures à prendre

Avant chaque utilisation, vérifiez que le boîtier de l'appareil, tous les câbles et les connecteurs n'ont pas d'isolation endommagée. Les pièces endommagées ne doivent plus être utilisées et doivent être remplacées immédiatement. Seuls les capteurs conçus et fournis par SOMNOmedics peuvent être utilisés avec cet appareil.

Cet appareil n'est PAS conçu pour être utilisé dans des situations de réanimation, dans des salles d'opération, dans des unités de soins intensifs ou dans des véhicules d'urgence.

Fixez solidement le brassard et les fils du capteur/de l'électrode au patient afin d'éviter toute strangulation. Fixez le câble du capteur avec du ruban adhésif si nécessaire.

Les appareils ne sont pas des jouets. Gardez les appareils hors de portée des enfants, des animaux domestiques et des animaux nuisibles.

L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner dans des atmosphères potentiellement explosives ou dans une atmosphère favorisant la combustion.

L'appareil est classé IP22 en termes d'humidité et de pénétration de l'eau.

L'appareil doit être protégé des températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C. En outre, la pénétration de poussière, de saleté et d'eau peut endommager l'appareil.

Si des liquides ont pénétré dans l'appareil, ils doivent être immédiatement enlevés par le service aprèsvente de SOMNOmedics et l'appareil doit être soumis à un contrôle de sécurité. Dans ce cas, n'utilisez pas l'appareil.

Si l'appareil est stocké pendant une longue période, il doit être conservé dans une pièce fermée afin d'éviter la condensation due à une humidité élevée et à des variations de température.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet appareil à côté d'autres appareils ou empilé avec d'autres appareils doit être évitée car elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, il convient d'observer cet équipement et l'autre équipement pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

AVERTISSEMENT : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de l'ABPMpro, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.

Éviter l'utilisation de radios à proximité immédiate de l'appareil. Les équipements fonctionnant à haute fréquence, les téléphones (mobiles) sans fil, les radios CB, les fours à micro-ondes, etc., à travers lesquels les champs électriques pourraient dépasser 10 V/m (conformément à la norme CEI 60601-1-2).

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent provoquer des artefacts dans le signal de l'appareil. Évitez les conditions dans lesquelles des charges électrostatiques peuvent se former sur les tapis, les vêtements et les feuilles de fibres synthétiques en raison d'une faible humidité et de la friction.

Pendant l'application, les parties conductrices ou la fiche du capteur ECG ne doivent pas entrer en contact avec d'autres parties conductrices, y compris la terre.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs, de câbles ou d'une alimentation secteur autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet appareil et un fonctionnement incorrect.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec des dispositifs chirurgicaux HF.

I



Chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres stimulateurs implantés, l'analyse de l'impédance cardiaque DOIT être désactivée lors de l'initialisation en sélectionnant la détection du stimulateur cardiaque ou l'ECG externe ne doit pas être utilisé.

Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de désinfectants. Respectez la dose et le temps de contact prescrits.

L'ouverture du boîtier, la réparation ou la modification de l'ABPMpro de quelque manière que ce soit annulent la garantie. Seuls SOMNOmedics et ses distributeurs agréés sont habilités à réparer l'appareil.

L'endommagement du sceau de garantie "Warranty void, if seal is broken" annule immédiatement la garantie de ce produit ABPMpro.

L'appareil n'est pas protégé contre les décharges d'un défibrillateur.

Les mesures comprennent des données personnelles stockées sur le PC. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger ces données (par exemple, déconnexion automatique et programmée des sessions utilisateur, limitation de l'accès physique et réseau au dispositif de stockage, utilisation d'une authentification multicouche, mots de passe forts).

Des mesures trop fréquentes peuvent provoquer des blessures en raison de l'interférence de la circulation sanguine. Veillez à respecter un délai minimum de 1 à 1,5 minute entre deux mesures consécutives, afin de permettre à la circulation sanguine dans le bras de se rétablir.

Si des appareils externes sont connectés au même membre que le système ABPMpro et sont placés sous le brassard, cela peut entraîner une perte temporaire de fonction ou des signaux affectés par des artefacts.

Si l'on observe une altération prolongée de la circulation sanguine, il faut retirer immédiatement l'appareil du brassard pour que la pression dans le brassard soit immédiatement relâchée.

### 4 Logiciel préparations

### 4.1 Système exigences

Logiciel ABPMpro	Minimum	Recommandé
Système d'exploitation	Windows 10, 64 bits	Windows 10, 64 bits
RAM, Processeur	4 Go, Intel i5	16 Go, Intel i5
Connexions	1x USB 2.0	1x USB 2.0
Disque dur	1 GO (SSD)	Min. 10 Go Max. 2 TB (SSD)

Utilisez un logiciel antivirus approprié et un pare-feu pour protéger votre système contre les logiciels malveillants.

### 4.2 Installation du logiciel ABPMpro

Veuillez vérifier la configuration requise pour le logiciel ABPMpro. N'utilisez qu'un fichier d'installation provenant d'une source fiable, par exemple livré avec le système, fourni par notre distributeur ou téléchargé depuis notre site web (login client).

Le fichier d'installation est<sup>®</sup> setup\_x64.exe.

Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur D, pour passer à la fenêtre suivante.

Language Selection Select a language you would like the wizard to proceed with.		լտ_	SOMN( medic
Choose installation language:			
English (United Kingdom) French (France) German (Germany) Japanese (Japan) USA Version			
SOMNOmedics	۷	ę	3

Image 4-1 : Installation du logiciel ABPMpro

SOMNO medics

Confirmez le message de bienvenue en appuyant sur 🕑 .

Welcome to the	ABPMpro Setup program. Th	is program will install ABPM	pro on your comp	uter.
It is strongly reco Click Cancel to the Setup progra	ommended that you exit all Wi quit Setup and close any prog am.	ndows programs before run rams you have running. Clic	ning this Setup pr ok Next to continu	rogram. Je with
WARNING: Thi	s program is protected by copy	yright law and international i	treaties.	
0 0 5 0	1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1			avora
Unauthorized re civil and crimina	production or distribution of the	is program, or any portion of uted to the maximum extent	nossible under la	w
Unauthorized re civil and crimina ATTENTION: P	production or distribution of th I penalties, and will be prosect lease do not forget to update	all existing working stations	nic, may result in s possible under la I	IW.
Unauthorized re civil and crimina ATTENTION: P	production or distribution of th I penalties, and will be prosect lease do not forget to update	is program, or any portion of uted to the maximum extent all existing working stations	rit, may result in s possible under la !	iW.

Confirmez le dossier d'installation par défaut ou adaptez le dossier en cliquant sur "Parcourir...", veuillez **NE PAS** installer le logiciel dans le dossier Program Files de Windows, car cela pourrait empêcher le logiciel de fonctionner correctement. Confirmez ensuite en appuyant sur



Image 4-3 : Installation du logiciel ABPMpro

	Medizinische	Geräte f	ür Schla	fdiagnostik	und -therapie
--	--------------	----------	----------	-------------	---------------

This files are required for application.

**SOMNOmedics** 

Medizinische Geräte für Schlafdiagnostik und -therapie	SOMM
	med
irmez la nouvelle installation en 🔯 yant sur	1
Select the setup type of the application.	SOMNO medics
New installation	
Complete installation of all software- and video modules.	
SOMNOmedics 🕢 🔊	8
Image 4-4 : Installation du logiciel ABPMp	pro
tionnez les composants à installer et appuyez sur 🕖.	
Select Components Choose the components Installation Wizard will install.	SOMNO medics
Application and settings (415.21 MB)	

Image 4-5 : Installation du logiciel ABPMpro

 $\bigcirc$ 

8



Pour lancer l'installation proprement dite, confirmez cet écran en appuyant sur 🕺 .



Figure 4-6 : Installation du logiciel ABPMpro

L'installation va maintenant se dérouler.

Setup Status	լր	SOMNO
Please wait. ABPMpro installation is in progress.		
If you want to interrupt installation process, press the Car	ncel button. But in this case	e correct
function of the program is not guaranteed.		
Conving C:\SOMNOmedics\ABPMpm 2022-05-19\bin64	\dbxcommondriver270 bpl	
copying or loom to more the mpro cocc of to birter	A second second the second s	
r		
All files		
All files SOMNOmedics		⊗
All files SOMNOmedics		8



SOMNO medics

Une fois l'installation terminée, la question de l'installation de la clé USB s'affiche. Veuillez cocher la case (illustrée dans l'image ci-dessous) surlignée d'un carré rouge. Confirmez ensuite en cliquant sur

Installation Complete The Installation Wizard has successfully installed ABPMpro.	լր-	SOMNO medics
ABPMpro has been successfully installed. Press the Finish button to exit Setup program.		
The computer has to be restarted that the changes of the installation take relevant for Windows operating systems 8.1 / 10.	e effect. Espe	cially
nstall ABPM pro USB-Driver (only for new installations)		
SOMNOmedics		

Image 4-8 : Installation du logiciel ABPMpro

L'installation du pilote USB démarre automatiquement.

Appuyez sur "**Suivant** >" pour confirmer l'installation et suivez les étapes indiquées jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Device Driver Installation Wizard	3
	Welcome to the Device Driver Installation Wizard! This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
	To continue, click Next.
	< Back Next > Cancel

Image 4-9 : Installation du pilote USB

### 4.3 Mise à jour du logiciel

Dans notre logiciel, vous serez automatiquement informé lorsqu'une mise à jour est disponible. Si vous souhaitez mettre à jour le logiciel, veuillez l'installer dans le même dossier que celui dans lequel la version actuelle a été installée.

On vous demandera si vous êtes sûr, confirmez en disant "Oui".

ABPN	lpro setup		
?	You've specified a folder w Are you sure that you wan	hich already exists. t to install ABPMpro to	o this folder?
		Yes	No

Image 4-10 : Mise à jour du logiciel ABPMpro

Au lieu d'une nouvelle installation, l'écran de sélection suivant apparaîtra, veuillez sélectionner l'option désirée

et confirmer avec 2 . Les différentes options ont la signification suivante :

- Update news (recommandé) : les nouvelles analyses, les nouveaux canaux et les nouvelles fonctionnalités du logiciel sont mis à jour. Les paramètres de l'analyse et les modèles d'analyse restent inchangés ;
- Mise à jour définie par l'utilisateur : vous pouvez choisir les composants à installer (image 4-12) ;
- Mise à jour complète du logiciel : tous les paramètres sont remplacés par les nouveaux paramètres standard du logiciel.

Update news (r	ecommended)			
Oser defined up	Judate			
complete soltw	are update			
Parameters of	analyses and analysis templates rem	ain unchanged. New ar	naluses and	4
Parameters of corresponding	analyses and analysis templates rem parameters will be added.	ain unchanged. New a	nalyses and	ł
Parameters of corresponding	analyses and <mark>ana</mark> lysis templates rem parameters will be added.	ain unchanged. New ar	nalyses and	đ

Image 4-11 : Mise à jour du logiciel ABPMpro



Sélectionnez les parties à mettre à jour et confirmez avec.

Select Components Choose the components Installation Wizard will install.		լր-	SOMNO medics
Application (414,29 MB) Software settings (7 KB) Diagnosis (0 KB) Fomletters (933 KB) Report templates (1 KB)			
This files are required for application.			
SOMNOmedics	<b>@                                    </b>		3

Image 4-12 : Mise à jour du logiciel ABPMpro définie par l'utilisateur

Quelle que soit l'option choisie, suivez maintenant les étapes équivalentes à l'installation initiale.

### 5 Utilisation du ABPMpro

Lors de l'initialisation, la date et l'heure de l'ABPMpro sont synchronisées avec l'horloge du système PC. Il est donc important que la date et l'heure soient correctement réglées sur le système PC. Veuillez noter que les mesures effectuées pendant le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver seront décalées dans le temps.

La langue de l'ABPMpro sera synchronisée avec la langue du logiciel ABPMpro sur le système PC.

### 5.1 Initialisation

Il y a deux façons de démarrer un enregistrement - nous recommandons la première méthode :

- 1. Connecter l'ABPMpro au PC et utiliser le logiciel ;
- 2. Lancer une mesure sur l'appareil en utilisant le dernier protocole programmé.

### Initialisation Option 1 - à l'aide du PC



Connectez l'ABPMpro au PC à l'aide du câble USB fourni avec le système et la station d'accueil virtuelle devrait apparaître, comme illustré ci-dessous.

Si le message ne s'affiche pas, consultez le chapitre 7 pour obtenir de l'aide en cas d'erreur.



Image 5-1 : Station d'accueil virtuelle

Cliquez sur le bouton "Initialiser" pour définir un protocole pour la prochaine mesure. La fenêtre suivante s'affiche pour préparer un nouvel enregistrement.



Image 5-2 : Préparation d'un nouvel enregistrement



#### Intervalles

Si vous sélectionnez "Off" pendant l'intervalle de jour et/ou de nuit, l'appareil fonctionne uniquement avec la pression sanguine continue (l'ECG externe et le capteur de pléthore sont obligatoires). Si vous sélectionnez "Off" pour les deux intervalles, le brassard se gonflera lors de la toute première mesure, car il s'agit de l'étalonnage.

#### Pression artérielle maximale

L'appareil ne se gonflera pas au-delà de la pression de brassard maximale réglée. Si votre patient a une tension artérielle plus élevée, veillez à adapter cette valeur ou, dans le cas des enfants, si vous ne voulez pas trop gonfler le brassard, vous pouvez abaisser cette valeur. La valeur minimale est de 130 mmHg.

En mode automatique, la pression artérielle systolique est détectée et ABPMpro n'effectue pas de pompage inutilement élevé.

#### Affichage

- Affichage désactivé, valeurs désactivées : Dans ce cas, l'écran est éteint à moins qu'il ne soit allumé à l'aide de la touche "on" de l'appareil. Si l'écran est allumé, seules deux barres sont visibles et aucune valeur n'est mesurée.
- Affichage désactivé, valeurs activées : Comme ci-dessus, mais les valeurs de la tension artérielle de la dernière mesure sont également visibles.
- Affichage activé, valeurs activées : Ce mode n'est pas recommandé pour les enregistrements de longue durée, car l'écran est toujours allumé et les valeurs de la tension artérielle sont également affichées.

#### Mode ECG externe

- Pacemaker/ICD est une détection de stimulateur cardiaque/ICD. Le moment où le stimulateur cardiaque ou le DAI s'active est affiché dans le signal ECG ;
- Cardiographie d'impédance (ICG) cette mesure nous permet d'obtenir la fréquence respiratoire ainsi que la période de pré-éjection qui fait partie de notre algorithme de pression artérielle continue.



### 5.2 Application de l'ABPMpro et de ses capteurs

#### 5.2.1 Application du dispositif de base

Pour appliquer correctement l'ABPMpro, veuillez suivre les étapes suivantes :

Mesurez d'abord la circonférence du bras à l'aide du mètre ruban fourni. Mesurez la circonférence au milieu du bras.

En fonction de la circonférence, choisissez la taille de brassard appropriée (voir tableau ci-dessous).

Taille du brassard	Numéro d'article	Tour de bras
Petit	ABP500	18 - 24 cm
Moyen	ABP501	24 - 34 cm
Grandes dimensions	ABP502	34 - 46 cm

Appliquez le brassard sur la partie supérieure du bras comme indiqué sur l'image ci-dessous. Pour une mesure correcte, veuillez vous assurer que la bande rouge se trouve sur l'artère, comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Image 5-3 : Appliquer l'ABPMpro

### Faites glisser l'ABPMpro sur la station d'accueil jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'appareil est correctement fixé.

Si vous n'avez pas de capteur ECG externe et que vous souhaitez utiliser le capteur ECG interne, assurezvous que les deux goujons métalliques sont en contact avec la peau. Aucune préparation de la peau n'est nécessaire, ni aucun gel conducteur.



### 5.2.2 Application du capteur ECG externe

Assurez-vous que la peau est correctement nettoyée avec de l'isopropanol à l'endroit où les électrodes ECG seront fixées à la peau. Si le patient a beaucoup de poils sur la poitrine aux endroits où les électrodes doivent être fixées, nous recommandons de les raser.

Attachez une électrode ECG jetable à chacune des électrodes à pression du capteur.

Appliquer les électrodes comme indiqué sur l'image.

Veillez à ce qu'ils ne soient pas fixés sur la clavicule, car cela influencerait les signaux.



La partie principale du capteur (jaune) est l'emplacement du capteur de position intégré. Pour s'assurer que la position est mesurée correctement, vérifiez que le capteur est en position verticale et qu'il ne peut pas pivoter ou tourner pendant la mesure. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser du ruban adhésif sur un ou plusieurs câbles.

Pour réduire le risque de strangulation, en particulier chez les patients de petite taille, utilisez du ruban adhésif pour minimiser le mouvement des longueurs de câble excédentaires.

Branchez la fiche du capteur ECG externe sur l'un ou l'autre des ports disponibles (voir image 2-1). Il se peut que les ports soient recouverts de bouchons aveugles pour empêcher la poussière et la saleté de pénétrer dans les ports.



Image 5-4 : application ECG externe



### 5.2.3 Application du capteur de profondeur (ABP510 et ABP510R)

Pour vous aider à appliquer correctement le capteur de pléthore, vous trouverez une bande verte sur le brassard, à l'arrière du bras, lorsque le brassard est correctement fixé. Le capteur de pléthore doit être fixé sous le brassard à ce stade. Assurez-vous que le capteur de pléthore est complètement sous le brassard et que le côté plat du capteur est en contact avec la peau.

Aucune préparation de la peau ou gel conducteur n'est nécessaire.

Pour éviter que le capteur ne bouge pendant la mesure, nous vous conseillons d'utiliser une petite bande de ruban adhésif pour fixer le capteur sur la peau.

Fixez la fiche du capteur de profondeur à l'un ou l'autre des ports disponibles (voir image 2-1). Il se peut que les ports soient recouverts de bouchons aveugles pour empêcher la poussière et la saleté de pénétrer dans les ports.



Image 5-5 : Application du capteur de profondeur vue de l'arrière



### 5.3 Lancement de la mesure

#### 5.3.1 **Précautions à prendre avant de commencer une mesure sur**

Veillez à suivre la procédure de mesure ci-dessous pour la première mesure.

Conditions

- Chambre calme et température agréable ;
- Ne pas fumer, ne pas consommer de caféine, ne pas manger et ne pas faire d'exercice pendant les 30 minutes précédant la mesure ;
- Restez assis et détendu pendant 3 à 5 minutes avant de commencer la mesure ;
- Le patient et/ou le personnel ne parlent pas pendant la

mesure ; Posture

- Le patient est assis confortablement et droit, les pieds placés côte à côte à plat sur le sol ;
- Le brassard qui entoure le bras doit être au même niveau que le cœur ;
- La main doit être détendue ;
- Le bras et/ou la main doivent être soutenus comme indiqué dans l'image ci-dessous.



Image 5-6 : Posture lors de la première mesure

L'opérateur du cabinet médical sera à côté du patient et pourra lire les valeurs sur l'écran. Pendant la mesure complète de 24 heures, le patient sera l'opérateur et l'appareil sera porté sur la partie supérieure du bras du patient.



#### Mesures

La première mesure doit être réussie (les valeurs de la pression artérielle doivent s'afficher à l'écran), **sinon** l'appareil ne démarrera pas le protocole programmé. Si la mesure n'a pas réussi, vérifiez le code d'erreur affiché à l'aide des codes mentionnés au chapitre 7 pour voir ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se reproduise. Répétez ensuite la procédure décrite ci-dessus. Si la mesure est réussie, vous pouvez renvoyer votre patient.



Si, lors de l'initialisation, la mauvaise taille de brassard a été programmée, elle peut être adaptée sur

l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton (flèche) pour déplacer le curseur sur la majuscule S, M ou L.

Utilisez le bouton (on) pour modifier la taille de brassard actuellement sélectionnée. Utilisez la touche fléchée pour revenir au début de l'enregistrement.

Si l'appareil a remarqué une taille de brassard différente lors de la mesure initiale, un message d'erreur "cuff mismatch" s'affiche et la taille du brassard clignote. Veuillez entrer la taille de brassard correcte et répéter la procédure de mesure.



Image 5-7 : Sélection du brassard

Avant de commencer une mesure, l'appareil vérifie la charge de la batterie. Si celle-ci n'est plus suffisante pour la mesure initialisée, un avertissement s'affiche - pour adapter la durée de l'enregistrement.

### 5.3.2 Lancement d'une mesure



Allumez l'appareil en maintenant le bouton (on) enfoncé pendant trois secondes. Le logo s'affiche ainsi que la version du micrologiciel en indiquant la date du micrologiciel.

L'écran de démarrage inférieur s'affiche ensuite.

Derrière "Mode", comme un téléscripteur, le protocole actuellement programmé s'affiche. En dessous, le numéro de série, la taille du brassard et l'état de la batterie sont affichés.



Image 5-8 : Démarrer l'enregistrement

Confirmez en appuyant sur le bouton (on) pour démarrer l'enregistrement. L'appareil recherche alors automatiquement les capteurs connectés. Ensuite, l'appareil commence automatiquement à gonfler le brassard. Le gonflage et le dégonflage sont affichés en barres. Aucune pression n'est affichée tant que la première mesure n'est pas terminée.

Dès que la mesure est terminée, les valeurs sont affichées ainsi qu'une barre indiquant la durée totale d'enregistrement prévue. Cette barre se remplit de gauche à droite pour indiquer le temps écoulé.





Image 5-9 : Affichage après la première mesure réussie

Si vous souhaitez annuler l'enregistrement, utilisez la touche (flèche) pour déplacer le curseur sur "Annuler". Confirmez avec la touche (on) pour annuler l'enregistrement. Vous devez confirmer une fois de plus. La mesure est alors annulée.

Si le mode d'extinction de l'affichage a été sélectionné, l'affichage s'éteint et la mesure suit le protocole établi. Si le patient allume l'appareil, le message suivant peut s'afficher. La deuxième barre indique l'intervalle de temps jusqu'au prochain gonflage du brassard. Cette barre compte à rebours.



Image 5-10 : Affichage désactivé, valeurs activées



Image 5-11 : Affichage désactivé, mode valeurs désactivées



Pendant la mesure, le patient peut appuyer sur le bouton (flèche) pour placer un marqueur de patient. Ceux-ci seront enregistrés et affichés lors de la mesure. L'appareil émet un bref signal sonore et l'écran s'allume pour indiquer que le marqueur patient a été placé.

### SOMNO medics

### 5.4 Transfert des données vers le PC

Pour transférer les données de l'ABPMpro, relâchez l'ABPMpro du brassard. Assurez-vous que l'appareil et le capteur ECG ne sont plus connectés au patient. Connectez ensuite l'ABPMpro au PC à l'aide du câble USB.



La station d'accueil virtuelle apparaît comme indiqué ci-dessous.

Si l'appareil est connecté au PC et qu'une mesure est encore en cours, celle-ci sera automatiquement arrêtée. Elle ne peut pas non plus être redémarrée - une nouvelle mesure doit être redémarrée.



Image 5-12 : Transfert de la mesure



Image 5-13 : Téléchargement des données vers le PC



### 6 Logiciel ABPMpro

Pour ouvrir le logiciel, cliquez sur l'icône ci-dessous. Celle-ci doit se trouver sur votre bureau.



### 6.1 Ouverture d'une mesure

Après avoir ouvert le logiciel ABPMpro, la liste des patients s'affiche. Veuillez sélectionner la mesure que vous souhaitez ouvrir.

😡 Ope	en Recording												×
										Searc	h filter All		- 2
Number	Last Name		First Name	DOB	Patient ID	Start	Duration	Size	Analysed	Archived	Device ID	Description	
1	Doe		John	07.12.20		07.12.2022 13:38	00:56	6,6 MB	?		0088		
<										1			>
	<b>b</b>	亦	E C:		ABPMpro_2	022-11-14_RC\measuren	nent		~	Default	Folder	Select Fo	lder
2	Rename/Copy	/	Close	Reset and rean	alyse					Add folde	er to list		
C:\SOMN	Omedics\ABPN	Apro_2022	-11-14_RC\measuremen	Noe John.07.	12.2022\07.12	2.2022\1\Doe John - 07.	12.2022.dtx						

Image 6-2 : Ouverture d'une mesure

Si la mesure n'a pas encore été analysée, elle le sera automatiquement. Si l'option "Traitement automatique" a été sélectionnée lors du transfert, la mesure sera ouverte dans le même état que celui indiqué ci-dessous.







Image 6-3 : Première vue d'une mesure



### 6.2 Adaptation et analyse d'une mesure

Il faut savoir que les mesures de la pression artérielle peuvent être affectées par le site de mesure, la position du patient (debout, assis, couché), l'exercice physique ou l'état physiologique du patient. La manière d'exclure une mesure est expliquée au point quatre de ce chapitre.

#### 1. Données de mesure / Statistiques

En double-cliquant sur la fenêtre ci-dessous, vous pouvez adapter les données du patient. Les valeurs du brassard telles qu'elles apparaîtront dans le rapport sont également affichées.

L'adaptation des données sera mentionnée au point 4 de ce chapitre.

Meas	urement d	ata / St	atistic	8
Demomessung,	Normativ	/e		(F)
ID:		Date o	of Birth: 10.0	5.1995
Start : 28.02.202	2 12:19 E	nd : 01.0	03.2022 12:2	20
	Total	Day	Night	
Duration:	24:00:00	17:09:20	06:50:39	
Sys [mmHg]:	109	114	95	
Dia [mmHg]:	66	71	55	
BP-Class.:	normal	normal	normal	
			Dipper	
Valid: 77 of 84 (	91%)			

Image 6-4 : Données de mesure / Statistiques

### 2. Affichage

Le menu ci-dessous vous permet de sélectionner le signal que vous souhaitez voir apparaître sur le côté gauche. Tant que vous restez dans le mode "Défaut". Le mode "Avancé" vous permet d'analyser toutes les données brutes des signaux enregistrés. Étant donné que ce mode est presque exclusivement utilisé dans le cadre de la recherche, nous ne l'aborderons pas dans ce manuel. Pour adapter la sélection des chaînes, il suffit de cocher ou décocher une case et l'affichage sera automatiquement mis à jour.

(	Di	splay	۸
	✓Default	Advanced	
	Channels		
	osc. BP	✓ cont. BP	
	Cuff Pulse	Heart rate (HR)	
	Activity (Act)	Position	
	HR-average 8 🚔	BP-average 8	

Image 6-5 : Paramètres d'affichage

#### 3. Paramètres d'analyse

Les options de calcul de la moyenne permettent de lisser à la fois le signal continu du rythme cardiaque et celui de la pression artérielle. La modification de la valeur a un effet immédiat sur les signaux affichés. Elle ne modifie pas les résultats du rapport.

La fenêtre ci-dessous montre l'adaptation de certains paramètres.



Si le gonflage et la déflation ont été sélectionnés lors de l'initialisation, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez utiliser pour analyser la mesure : Inflation, Déflation ou les deux.

La différence BP-Artefact. est la valeur minimale qui doit se trouver entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Dans l'image, il s'agit de 20 mmHg. Si la différence est plus petite, le logiciel la définira comme un artefact. Si la différence est plus grande, la valeur sera mesurée et affichée.

Si vous avez mesuré une pression artérielle continue, vous pouvez décider de la fréquence à laquelle la pression artérielle continue doit être étalonnée :

- Un point : il s'agira de la toute première mesure effectuée dans le cabinet du médecin ;
- Deux points ce sera la toute première et dernière mesure effectuée avec le brassard ;
- Toutes les mesures du brassard chaque mesure de brassard réussie est un point d'étalonnage pour la mesure continue de la pression artérielle.

Après avoir adapté les paramètres, veillez à appuyer sur le bouton "Recalculer" pour modifier l'analyse.

	Analysis Sett	ings (
BP-Settings	BP-Artefact	diff. 20 🖨 mmHg
PTT calibration m O One point	ethod O Two point	All cuff meas.
(	Recalculate	

Image 6-6 : Paramètres d'analyse

#### 4. Fenêtre de mesure du brassard

L'exclusion de valeurs de mesure peut être effectuée via la fenêtre ci-dessous, assurez-vous que la mesure est en mode d'édition (Menu : Mode > Mode d'édition). Si vous souhaitez exclure des valeurs de mesure basées sur le brassard, vous pouvez les supprimer en faisant un clic droit sur la valeur de mesure et en choisissant "Supprimer". Si vous souhaitez restaurer une mesure supprimée manuellement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la mesure et choisissez "Restaurer". Passez à la mesure de brassard suivante à l'aide des flèches situées dans le coin supérieur gauche de cette fenêtre.



Image 6-7 : Sélection des mesures



### 5. Fenêtre d'aperçu des mesures

Dans la fenêtre d'aperçu, le jour et la nuit sont marqués respectivement par le soleil et la lune. La lune représente le temps passé au lit (TIB). Cette heure est automatiquement ajustée en fonction de la position du corps et de l'activité. Au cas où vous souhaiteriez l'adapter à un horaire différent. Assurez-vous que la mesure est en mode édition : Menu "Mode" > Mode édition. Déplacez la souris sur la barre de temps et approchez-vous du marqueur défini. Une petite flèche devrait maintenant apparaître et les faiseurs de lumières éteintes et allumées peuvent facilement être glissés et déposés.



Image 6-8 : Vue d'ensemble des mesures

Medizinische Geräte für Schlafdiagnostik und -therapie





Image 6-9 : Vue d'ensemble de la mesure de la pression artérielle à l'aide d'un brassard



Medizinische Geräte für Schlafdiagnostik und -therapie

**Image 6-10** : Vue d'ensemble de la mesure de la tension artérielle en continu



Explication de ce que nous voyons dans les deux aperçus ci-dessus :

- A. Périodes de jour
- B. Période(s) de temps au lit (TIB) marquée(s) par les marqueurs d'extinction et d'allumage des lumières
- C. Limites systoliques (rouge) et diastoliques (lilas) pour l'hypertension selon les lignes directrices établies
- D. Valeurs systoliques mesurées par le brassard dans la fenêtre supérieure et continues par le temps de transit du pouls (PTT) dans la fenêtre inférieure.
- E. Valeurs diastoliques mesurées par le brassard dans la fenêtre supérieure et en continu par (PTT) dans la fenêtre inférieure
- F. Fréquence cardiaque mesurée pendant la mesure du brassard dans la fenêtre supérieure, continue dans la fenêtre inférieure, qui peut être représentée soit par l'ECG interne, soit par le capteur ECG externe.
- G. L'activité est représentée par les barres bleues plus l'amplitude est élevée, plus l'activité est importante.
- H. Position, qui comprend également la "marche"

Les zones grisées, également marquées d'un A gris en leur centre, sont des artefacts - la mesure au brassard a échoué.

### 6.3 Générer un rapport

Pour générer un rapport, allez dans le Menu : Rapport. Le rapport sera généré. Il peut être exporté, en allant dans le Menu : Fichier > Exporter, dans les formats suivants : pdf, rtf, docx et xlsx.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la première page du rapport, le graphique et le tableau n'affichent que les valeurs de la mesure de la pression artérielle au brassard.



Image 6-11 : Rapport de la première page - mesure de la pression artérielle à l'aide d'un brassard



#### La deuxième page résume les valeurs de la pression artérielle continue.

### PTT BP Day/Night



Image 6-12 : Rapport de la deuxième page - mesure continue de la pression artérielle



Ici, les valeurs de la pression artérielle basée sur le brassard sont représentées pour les intervalles de temps. Le fond bleuâtre correspond au TIB.

Time	Sys [mmHg]	MAP [mmHg]	Dia [mmHg]	PP [mmHg]	Pulse [bpm]	Act [n
12:19:47	114	95	65	49	74	13
12:34:47	121	97	70	50	73	9
12:49:47	112	91	75	37	73	8
13:04:47	114	97	74	40	74	8
13:19:47	121	93	74	47	74	ţ
13:34:47	142	122	82	60	110 👻	2
13:49:47	114	98	73	40	82	4
14:04:47	109	83	67	42	76	(
14:19:47	104	93	65	40	79	2
14:34:47	107	101	71	36	78	2
14:49:47	108	98	71	37	93	1
15:04:47	109	95	69	39	89	2
15:19:47	112	92	68	43	69	
15:34:47	96	90	59	37	69	;
15:49:47	110	84	71	39	68	:
16:04:47	107	87	62	45	69	:
16:19:47	105	87	64	41	69	
16:34:47	116	96	73	44	67	
16:49:47	118	96	76	42	67	1
17:04:47	118	88	76	42	70	:
17:19:47	125	103	87	38	75	1
17:34:47	-	-	-	-	-	34
17:37:13	-	-	-	-	-	34
17:49:47	124	115	72	52	130	2
18:04:47	139	114	75	64	96	2
18:19:47	116	105	79	37	85	1
18:34:47	106	90	63	43	68	
18:49:47	121	95	73	48	66	1
19:04:47	107	99	76	31	69	1(
19:19:47	110	86	76	34	70	:
19:34:47	111	97	74	37	69	1
19:49:47	124	97	49	75	102	1
20:04:47	108	97	74	33	96	1
20:19:47	108	86	65	43	68	
20:34:47	106	94	69	37	67	
20:49:47	111	85	67	44	70	
21:04:47	106	87	61	45	68	
21:19:47	121	97	70	51	72	
21:34:47	123	96	73	50	73	
21:49:47	109	90	66	43	66	
22:04:47	103	78	62	41	72	;
22:34:47	110	80	63	47	60	
23:04:47	109	87	75	33	90	1
23:34:47	98	82	58	39	58	
00:04:47	92	77	53	39	56	
00:34:47	97	71	47	50	56	
01:04:47	95	82	55	40	60	

Image 6-13 : Rapport de la troisième page - tableau de la pression artérielle basée sur le brassard



### 6.4 Analyse ECG

Le logiciel ABPMpro ne dispose que d'une fonction limitée d'analyse de l'ECG, qui sera expliquée plus loin.

Pour une analyse complète de l'ECG, nous recommandons d'utiliser un logiciel d'analyse ECG externe, comme Cardiomatics. Les données doivent être exportées de notre système de mesure pour être importées dans le logiciel d'analyse ECG externe. Suivez les étapes ci-dessous pour l'exportation du signal ECG du logiciel ABPMpro, pour l'importation dans le logiciel externe nous nous référons au manuel du logiciel externe.

Aller au fichier et sélectionner "EDF-ECG export".

	enperti	
File	Mode Tools Report	Se
	Open	
	Re-open 🕨	
	EDF-ECG export	
	Print	
	Exit	

Image 6-14 : Exportation EDF-ECG

Il vous sera alors demandé où stocker le fichier - assurez-vous d'utiliser un emplacement que vous pourrez facilement retrouver lorsque vous en aurez besoin pour l'importation des données dans le logiciel externe.

Les données seront stockées au format EDF et si le logiciel externe accepte ce format, vous pouvez maintenant importer les données ECG dans le logiciel externe selon leur procédure.

### 6.4.1 Analyse de la fréquence cardiaque

Pour adapter la source ou les paramètres de l'analyse de la fréquence cardiaque, rendez-vous dans la rubrique "Paramètres d'analyse" (chapitre 6.2 -

Re pour accéder à	a cette fenêti Arteract Vana	ation [bpm]	Body A	rtefact [s]	HRV Aver	aging			
376	46	۲	3,0	۲	60				
	Asystole [ms]	Tachycar	dia [bpm	] Bradyc	ardia [bpm]	Min. Dural	ion [s]		
de events during wake	3000 💽	90		40		30	-		
Automatic analysis	🔲 Use wav	elet							
	Wide/Nar	tow.comple	ex Tach	/cardia -					
	Tachycardia	[bpm] Min	beats c	ount					
	100	3		-					
	Wide comple	x QRS min	[ms] N	arrow cor	nplex QRS	max. [ms]			
	120		1	20					
	- Accelerati	ion/Decele	ration -						
	Anhythmia Va	ariation [%]	Min. Du	iration [s]	Min. Chan	ge [1/min]	Max. Du	ration [s]	
	40		3	۲	20		30		
	Limit Tac	chycardia							
		coding ar	d Anal	ysis sou	rces		117		
	Hea	nt Rate 🔳			Cardiac	Source	ECG	п	•
	Accel	eration			Artofact	Source Id	Posit	ion Analysis	-

Image 6-15 : Analyse de la fréquence cardiaque



Le calcul de la fréquence cardiaque est basé sur l'algorithme suivant "QRSDet" de Hamilton, Tompkins, W. J., "Quantitative investigation of QRS detection rules using the MIT/BIH arrhythmia database", IEEE Trans. Biomed. Eng., BME-33, pp. 1158-1165, 1987, in der Version 12/04/2000.

La fréquence cardiaque est calculée à partir de la distance entre deux pics R. En utilisant la formule suivante :

### Fréquence cardiaque = 60 / distance

Le champ **Source cardiaque permet** de sélectionner la source sur laquelle se base l'analyse de la fréquence cardiaque.



### 7 Messages d'erreur et résolution des problèmes

Description de l'erreur	Cause première possible	Recherche de la cause première			
	Initialisation	/ Transfert			
La station d'accueil virtuelle ne s'affiche pas	La station d'accueil virtuelle était fermée	Allez dans le dossier d'installation > bin64 > ABPMDockingStation.exe Après le redémarrage, il devrait fonctionner à nouveau			
La station d'accueil virtuelle ne s'affiche	Mauvais câble USB	Vérifiez que vous utilisez bien le câble USB d'origine			
Durée de la mesure tron courte					
	Duiee de la mes				
La durée de la mesure est trop courte	La mesure a été interrompue avant la fin de la durée	Vérifiez dans le journal de bord ce qui s'est passé. Allez dans le menu : Outils > Info > Montage Vérifier comment la mesure a été interrompue			
La durée de la mesure est trop courte	La mesure a été interrompue avant la fin de la durée	Vérifiez dans le journal de bord ce qui s'est passé. Allez dans le menu : Outils > Info > Journal de bord Vérifier si la batterie est vide avant la fin de la mesure.			
Signaux					
Un signal n'a pas été enregistré	Le capteur n'a pas été fixé avant le début de la mesure ou a été rompu	Vérifier quels sont les capteurs qui ont participé à la mesure Allez dans le menu : Outils > Info > Montage Vérifier quels signaux ont été enregistrés			

### Messages d'erreur

Code d'erreur	Message	Actions possibles
E1	Pas de pression Vérifier le brassard	Veuillez vérifier si le brassard est appliqué correctement
E2	Manchette enlevée Manchette de contrôle	Veuillez vérifier si le brassard est appliqué correctement
E3	Temps mort Sera répétée	
E4	Mouvement Garder le bras immobile	Ne bougez pas pendant la mesure du brassard
E5	Pas d'impulsio ns Vérifier le brassard	Aucune impulsion n'a été détectée. Veuillez vérifier comment le brassard est appliqué.
E6	Mouvement Garder le bras immobile	Ne bougez pas pendant la mesure du brassard
E7	Mouvement Garder le bras immobile	Ne bougez pas pendant la mesure du brassard
E8	Pas d'impulsions Sera répétée	

E11	Mouvement Garder le bras immobile	Ne bougez pas pendant la mesure du brassard
E12	Mouvement Garder le bras immobile	Ne bougez pas pendant la mesure du brassard
E13	Manchette de contrôle des fuites	Une fuite a été détectée. Veuillez vérifier si le dispositif a été correctement fixé au brassard. Veuillez vérifier si la vessie présente des fuites



SOM

mec

NO

lics

Messages d'écheo	C	
Code d'erreur	Message	Actions possibles
F1	Défaut du capteur Appeler le service après-vente	Veuillez contacter votre distributeur
F2	Défaut de l'ECG externe Appeler le service	Veuillez contacter votre distributeur
F3	Pléthore Veuillez appeler le service	Veuillez contacter votre distributeur
F4	ECG interne Les poignets se ferment en toute sécurité	Veillez à ce que le brassard soit bien serré, de manière à ce que les plots ECG internes soient en contact avec la peau.
F5	Chargez la batterie avant la mesure	La batterie doit être rechargée
F6	Pompe défectueuse Veuillez appeler le service après- vente	Veuillez contacter votre distributeur
F7	Moteur défectueux Appeler le service après-vente	Veuillez contacter votre distributeur
F8	Problème de carte SD Veuillez appeler le service après- vente	Veuillez contacter votre distributeur
F10	Défaut de la vanne lente Contacter le service	Veuillez contacter votre distributeur
F11	Défaut de la vanne rapide Veuillez contacter le service	Veuillez contacter votre distributeur
F12	Les deux valves sont défectueuses Appeler le service après-vente	Veuillez contacter votre distributeur
F13	Fuites Veuillez appeler le service	Veuillez contacter votre distributeur
F14	Défaut RTC Veuillez appeler le service après- vente	Veuillez contacter votre distributeur
F15	Connexion de la carte SD Veuillez appeler le service après-vente	Veuillez contacter votre distributeur

### 8 Entretien et désinfection

### 8.1 Maintenance

Le système ABPMpro doit être entretenu tous les deux ans. L'entretien comprend l'étalonnage, le remplacement de la batterie interne, l'examen des dommages, un test de bon fonctionnement et, le cas échéant, une mise à jour du micrologiciel.

L'entretien ne peut être effectué que par le fabricant ou un professionnel certifié par le fabricant.

L'intervalle d'étalonnage peut être régi par des lois ou des réglementations nationales différentes selon les pays. Veuillez vérifier les réglementations en vigueur dans votre pays.

### 8.2 Nettoyage et désinfection

Désinfectez les dispositifs entre chaque patient pour éviter toute contamination croisée.

Objet	Désinfectants (noms commerciaux)	Concentration	Fréquence	Divers
ABPMpro Capteur ECG	désinfection par essuyage - testé :			Si nécessaire, enlever l'adhésif
Capteur de pléthore	Terralin liquide	prêt à l'emploi		Suivez les instructions du fabricant
Manchette	Chiffons Mikrozid AF	prêt à l'emploi	Après utilisation	instructions !

Le temps d'exposition et le dosage prescrits par le fabricant du désinfectant doivent être strictement respectés.

Un désinfectant alternatif basé sur les ingrédients peut être : Wipe Out - Isopropyl Wipes.

Cet appareil SOMNOmedics est conforme à la classe de protection IP 22 en ce qui concerne la pénétration de l'humidité et de l'eau. Le nettoyage doit être effectué avec un chiffon non pelucheux et humide.

Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil

pendant le nettoyage. L'appareil et les capteurs ne peuvent

pas être stérilisés ou passés à l'autoclave.



#### Instructions spéciales pour le lavage du brassard

Sachez que le lavage en machine peut détériorer le brassard beaucoup plus rapidement que le lavage à la main ou le nettoyage susmentionné.

Si vous souhaitez laver le brassard, suivez les étapes ci-dessous :



- 1. Retirez la vessie. L'intérieur du brassard est constitué de deux couches de tissu qui se chevauchent au milieu. Ce chevauchement permet d'insérer ou de retirer la vessie dans la manchette.
- 2. Fermez le velcro et mettez le brassard dans un sac de lavage.
- 3. Laver le brassard à 30°C avec un détergent doux. Pas de nettoyage à sec, pas de blanchiment, pas



de sèche-linge, repassage à max. 100 ° C.

4. Laissez le brassard sécher à l'air. Il ne doit pas rester d'eau dans la tubulure de la station d'accueil. Réinsérez ensuite la vessie dans la pochette prévue à cet effet.





Figure 8-1 : Retirer la vessie du brassard

5. Effectuer une mesure de contrôle pour vérifier que l'appareil est prêt à l'emploi.

### 8.3 Utilisation de la batterie interne

La batterie interne est une batterie rechargeable au lithium-ion (Li ION). Elle offre une longue durée de vie (environ 500 charges), n'est pas sensible aux effets de mémoire et est respectueuse de l'environnement.

Il faut environ 2,5 heures pour charger une batterie complètement déchargée. La batterie est complètement chargée lorsque la batterie sur l'écran de l'ABPMpro est complètement remplie. Pour charger l'ABPMpro, utilisez le câble USB fourni pour le connecter au PC ou le bloc d'alimentation pour charger le système sans PC.

En outre, les conditions d'utilisation, de stockage et de transport de l'appareil de base doivent être respectées, comme indiqué au chapitre 0.

### 8.4 Exigences essentielles

Conformément à la norme IEC 80601-2-30 Ed. 2, les caractéristiques de performance suivantes sont définies :

- Limites de l'erreur du manomètre 201.12.1.102
- Reproductibilité de la détermination de la pression artérielle201.12.1.107

Ceux-ci sont soumis au contrôle technique médical (CTM) dans le cadre de la maintenance de deux ans. Il s'agit de recalibrer le capteur de pression de l'appareil et de s'assurer que les valeurs de pression absolue sont maintenues.

En outre, les caractéristiques de performance essentielles requises conformément à la norme CEI 60601-2-47:2012 pour les analyses automatiques, détaillées au point 201.12.1.101, sont remplies par des logiciels tiers correspondant à cette norme. Il s'agit notamment de :

•	Rythme cardiaque	201.12.1.101.3.1
•	Ectopie supraventiculaire	201.12.1.101.3.2
•	Ectopie ventriculaire	201.12.1.101.3.3
•	Données relatives à la bradycardie	201.12.1.101.3.4
•	Pause	201.12.1.101.3.5
•	Décalage du segment ST	201.12.1.101.3.6

### • Enregistrement papier de l'ECG

201.12.1.101.3.7





### 9 Service

### 9.1 Données techniques ABPMpro

Signal	Résolution	Intervalle de mesure	Intervalle de fréquence	Précision
Pression	12 bits	0 - 300 mmHg	1000 Hz	1,5 %
ECG interne	16 bits		0,1 - 100 Hz	
ECG externe	16 bits	±6 mV	0,03 - 150 Hz	±0,2 % + ±5 %
Capteur de pléthore	24 bits			
Position du corps / activité	12 bits	±4 G		±30 mg + 2 %/°C
Tension de la batterie	16 bits			±25 mV

Dimensions et poids	125 g, 101 x 75 x 25 mm
Traitement des données	Filtrage actif des signaux
Alimentation Akku	Dimensions : 60 x 25 x 11 mm Tension nominale : 3,7 V Tension de charge maximale : 4,2 V Capacité nominale : 1800 mAh Courant de charge maximal : 1,5 A Circuit de protection intégré avec protection contre les surcharges à 4,2 V, protection contre les décharges profondes à 2,8 V La durée de vie est de 15 mois de fonctionnement ou d'environ 500 cycles de charge. La batterie est installée de manière permanente et ne peut être remplacée !

### Alimentation ABPMpro (ABP530)

Entrée	100 - 240 V ~50 - 60 Hz 0,32 - 0,19 A
Sortie	5,1 VDC 2,4 A
Classe de protection	ll

### 9.2 Vie temps

La durée de vie supposée du produit ABPMpro est de 7 ans.

Nous vous recommandons donc vivement de respecter les intervalles d'entretien recommandés de 2 ans. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas garantir la durée de vie prévue du produit.

Les capteurs et les câbles de raccordement vieillis prématurément ou défectueux doivent être remplacés.



### 9.3 Fonctionnement, stockage et transport conditions

Rangez l'appareil et les accessoires dans le sac de transport fourni. L'appareil est ainsi protégé de la poussière, des peluches, de la lumière et des parasites.

Humidité	Pendant le fonctionnement : 15 % - 90 %, sans condensation. Pendant le stockage/transport : 20 % - 95 %, sans condensation
Température ambiante	Pendant le fonctionnement : +5 °C - +40 °C Pendant le stockage/transport : -20 °C - +70 °C
Pression atmosphérique	700 hPa - 1060 hPa

Les produits doivent être emballés pour le transport dans des emballages contenant suffisamment de matériaux absorbant les chocs. Tous les produits sont emballés et expédiés dans un carton de transport approprié. Le transport et la livraison sont effectués par le personnel de service ou les distributeurs.

L'appareil doit être protégé contre la pénétration de l'eau et de l'humidité. L'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement enrichi en oxygène.

Entre la température minimale de stockage et la mise en service, l'appareil doit être réchauffé pendant une heure à une température ambiante de 20°C.

Entre la température de stockage maximale et la mise en service, l'appareil doit être refroidi pendant une demi-heure à une température ambiante de 20°C.

Il faut veiller à éviter la condensation.

### 9.4 Informations sur la CEM

Reportez-vous aux tableaux de cette section pour obtenir des informations spécifiques sur les dispositifs conformes aux normes IEC60601-1-2.

Ces informations sont extraites des normes européennes relatives aux appareils médicaux électriques. Elles doivent être respectées lors de l'installation et de la combinaison d'appareils SOMNOmedics avec des produits d'autres fabricants. En cas d'ambiguïté, il convient de consulter la norme complète.

#### Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - orientations
Emission RF CISPR 11	Groupe 1	L'équipement n'utilise l'énergie RF que pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très
		faibles et
		ne sont pas susceptibles de provoquer des
		situés à proximité.
Emission RF CISPR 11	Classe B	L'équipement peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux qui sont directement liés à la santé publique. raccordés au réseau public de distribution d'électricité à basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions d'harmoniques, IEC 61000-3-2 (*)	N/A	Uniquement pour les appareils dont la consommation
Fluctuation de tension/ papillotement IEC 61000-3-3 (*)	N/A	─ électrique est >75 W

#### Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou			
l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité IEC 60601- Niveau d'essai Environnement électromagnétique -			
		orientations	



### SOMNO medics

		medic
Décharge	Contact ± 8 kV	Les sols doivent être en bois, en béton ou en
électrostatique (ESD),		carreaux de céramique. Si les sols sont
IEC61000-4-2		recouverts d'un matériau synthétique,
	$\pm 2$ KV, $\pm 4$ KV, $\pm 8$ KV, $\pm 15$ KV air	l'humidité relative doit être de
		au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide /burst, IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
		Input/ Output nicht anwendbar. Tous les câbles sont d'une longueur supérieure à 3 m.
	± 1 kV pour les lignes d'entrée et de	
	sortie	

Surtension,

IEC 61000-4-5

l'alimentation,

IEC 61000-4-11

Champ magnétique à

fréquence industrielle

(50/60 Hz).

RF par

conduction,

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-8

Les chutes de tension, les

interruptions brèves et les variations de tension sur



RF rayonnée, IEC 61000-4-3	10 V/m, 80 MHz à 2,7 GHz, 80 % AM @ 2 Hz	d=1,2√P pour 80 MHz à 800 MHz d=2,3√P
Champ de proximité des émetteurs sans fil, IEC 61000-4-3	385 MHz PM @ 18 Hz, 27 V/m 450 MHz FM ± 5 kHz @ 1 kHz, 28 V/m 710 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m 745 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m 780 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m 810 MHz PM @ 18 Hz, 28 V/m 930 MHz PM @ 18 Hz, 28 V/m 930 MHz PM @ 18 Hz, 28 V/m 1720 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 1720 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 1970 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 2450 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 3500 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 3500 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 3500 MHz PM @ 217 Hz, 28 V/m 5240 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m 5500 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m 5785 MHz PM @ 217 Hz, 9 V/m	AVERTISSEMENT : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de l'ABPMpro, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.
		Les intensités de champ à l'extérieur des émetteurs RF stationnaires blindés, déterminées par un examen électromagnétique sur place, doivent être inférieures à 3 V / m. Des défauts peuvent survenir à proximité des dispositifs marqués du symbole suivant :



### 9.5 Dysfonctionnement

Si un fonctionnement sûr et correct n'est plus possible, l'appareil ne doit plus être utilisé et doit être rangé en lieu sûr afin d'éviter toute mise en marche involontaire et toute blessure. C'est le cas :

- si l'appareil est visiblement endommagé (boîtier cassé)
- si l'appareil ne fonctionne plus (résultats de mesure erronés)
- si des pièces de l'appareil sont desserrées
- si les connecteurs sont endommagés (câbles endommagés)

Dans ce cas, utilisez notre service téléphonique ! Nous vous garantissons des conseils et un traitement rapides et compétents. Vous trouverez nos coordonnées au chapitre 1.

### 9.6 Garantie

SOMNOmedics ne garantit la sécurité, la fiabilité et la fonctionnalité de l'appareil que dans les cas suivants :

- Les compléments, les modifications et les réparations ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées par SOMNOmedics ou par le personnel de SOMNOmedics.
- l'appareil ne doit être manipulé que par des personnes instruites et des travailleurs qualifiés.
- le transport de l'appareil n'est effectué qu'avec l'emballage d'origine.
- le lieu d'utilisation est conforme aux conditions ambiantes de l'appareil.
- l'appareil est utilisé conformément au manuel d'instructions (tenir compte des consignes de sécurité)

La garantie ne concerne que l'appareil principal ABPMpro et comprend une période de 24 mois.



Si vous utilisez des accessoires non autorisés par SOMNOmedics et qu'il s'agit d'une prestation de service, celle-ci sera facturée.

Il est interdit d'ouvrir l'appareil. Les réparations, l'ouverture de l'appareil et les modifications sont effectuées exclusivement par nos partenaires de service agréés ou par SOMNOmedics.

### 9.7 Mise au rebut des pièces d'application et/ou du site ABPMpro



Les pièces usagées ou remplacées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Veuillez tenir compte des réglementations environnementales régionales concernant l'élimination des appareils électroniques et des pièces électroniques usagés.

Les données des patients enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil principal doivent être supprimées pour des raisons de protection des données.

**Remarque :** depuis le 1er octobre 1998, les piles portables ne peuvent plus être jetées dans les ordures ménagères après consommation. Le consommateur est tenu de rapporter les piles usagées au fabricant, au détaillant ou à un point de collecte municipal.



Numéro de pièce	Description	Longueur du câble	Partie du numéro
			de pièce
ABP050	ABPMpro	-	•
ABP500	Manchette - Petite	-	0
ABP501	Manchette - Moyenne	-	•
ABP502	Manchette - Large	-	0
ABP530	Alimentation électrique	-	•
BT-K0000502	Câble de recharge USB	150 cm	•
ABP520	Capteur ECG à 3 canaux	Câble du capteur : 50 cm	0
		Électrode verte : 35 cm	
		Électrode rouge : 35 cm	
		Electrode noire : 50cm	
ABP510	Tension artérielle	20 cm	0
	continue sans brassard		
	Plethsensor		
ABP510R	Tension artérielle	20 cm	0
	sans brassard		
	Plethsensor		
SEN030	Nettoyant Nuprep	-	0
SEN006	Électrodes à bouton- poussoir	-	0

### 9.8 Accessoires et pièces détachées

• Inclus

o facultatif



### 9.9 Notes